

AXIOM™

ULTRA-PULSE™
Technology

Manuel de l'utilisateur



DES PERFORMANCES VÉRITABLES, UNE QUALITÉ ABSOLUE.

Table des matières

Guide de démarrage rapide.....	3	Suivi de l'effet de sol.....	20
Table des matières.....	4	Contrôle du fer.....	21
Assemblage.....	5	Techniques et conseils de détection.....	22
Commandes.....	6	Banc de tests.....	23
Éléments de l'écran LCD/d'affichage.....	7	Conseils généraux.....	25
Informations sur la batterie/mises à jour logicielles.....	8	Dépannage.....	26
Fonctionnement du Z-Lynk sans fil.....	10	Garantie / Informations réglementaires..	26
Fonctions et réglages.....	11	Spécifications techniques.....	27
Réinitialisation aux réglages d'usine.....	11		
Balayage de fréquence.....	11		
Modes de détection.....	12		
Fin, Normal, Grand, Sel.....	12		
Réglage du volume et du seuil.....	13		
Options de tonalité et audio.....	14		
Indicateurs d'intensité du signal de la cible..	15		
Rétroéclairage, vitesse, sensibilité.....	16		
Procédure/indicateurs de compensation de l'effet de sol.....	18		



Guide de démarrage rapide

Cette page fournit les procédures de base nécessaires pour commencer à détecter des métaux avec votre détecteur *Axiom* de Garrett.

1. Allumez l'appareil.

Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt.

2. Réglez la sensibilité, le seuil et le volume aux niveaux préférés.

3. Effectuez un balayage de fréquence (si nécessaire pour éliminer les interférences électriques).

Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que FREQ SCAN soit sélectionné, puis appuyez sur le bouton plus (+) de MENU pour commencer le processus. Cela prend environ 45 secondes.

4. Compensation de l'effet de sol (si nécessaire pour éliminer l'effet de sol).

Appuyez sur le bouton GND BAL et maintenez-le enfoncé tout en rapprochant et en éloignant le disque juste au-dessus du sol jusqu'à ce que l'effet de sol disparaisse ou devienne aussi petit que possible.

5. Commencez la détection.

Rapprochez le disque de détection à environ 1,25 cm (un demi-pouce) du sol et effectuez un balayage sur la droite et la gauche du disque à une vitesse d'environ 1 m/s (3 pieds/seconde). N'oubliez pas que l'appareil ne pourra détecter les cibles que si vous déplacez le disque.



RÉINITIALISATION AUX RÉGLAGES D'USINE (si désiré)

Tous les réglages sont enregistrés lorsque l'appareil est éteint. Effectuez une réinitialisation aux réglages d'usine pour rétablir les réglages d'usine en maintenant enfoncé le bouton Marche/Arrêt pendant cinq (5) secondes jusqu'à ce qu'un double bip se fasse entendre.


Les réglages d'usine sont:

Sensibilité:	6
Volume:	25
Seuil:	15
Mode:	Fin
Fréquence:	50
Tonalité:	50
Audio:	01(OCT)
Compensation de l'effet de sol :	49/49
Sans fil	Désactivé
Rétroéclairage:	Désactivé
Vitesse:	Moyenne
Suivi de l'effet de sol:	Désactivé


1, 2



3



4



5

1 m (3 pieds) par seconde à 1,25 cm (1/2 pouce) au-dessus du sol

Contenu du carton de l'Axiom

L'Axiom est emballé avec les pièces suivantes, certaines partiellement assemblées. S'il manque une pièce, veuillez contacter le service clientèle de Garrett.



Ensemble de cannes avec boîtier de commande monté



Pack batterie de l'Axiom

Canne supérieure et inférieure



Carte de garantie


Sac de transport



Disque de détection avec protège-disque installé



Remarque : Les types et tailles de disque varient selon l'ensemble acheté



Guide de démarrage rapide

Remarque : Le manuel de l'utilisateur de l'Axiom est disponible sur garrett.com en plusieurs langues



Câble 12 V allume-cigare vers alligator et adaptateur USB vers allume-cigare
Article en option dans certains kits



Vis, rondelles de montage



Chargeur mural et adaptateurs



Câble de charge USB-C



Casque sans fil MS-3 et câble micro-USB de charge


Remarque : le type de casque peut varier selon l'ensemble



Assemblage


Rallongez le manche et insérez les rondelles

1. Relâchez le collier de la canne inférieure.
2. Sortez la canne inférieure.
3. Appuyez sur les rondelles d'assemblage pour les maintenir en place.




Attachez le disque de détection

1. Insérez la canne inférieure entre les pattes du disque.
2. Insérez la vis dans la direction indiquée et serrez légèrement la vis à la main.




Connectez le disque de détection

1. Allongez complètement la canne inférieure jusqu'à ce qu'elle s'enclenche ; puis ajustez la canne supérieure à une longueur confortable et serrez les colliers des cannes.
2. Enroulez soigneusement le câble autour de la canne avec le premier enroulement du câble autour de la canne.
3. Insérez le connecteur du disque à l'arrière du boîtier de commande, en veillant à aligner correctement les connecteurs, puis serrez la bague de serrage.




Réglage de la manchette (si nécessaire)

1. Utilisez la clé hexagonale (stockée sous la manchette) pour dévisser les quatre vis retenant la manchette.
2. La manchette peut être déplacée de deux trous de vis vers l'avant ou vers l'arrière. (Au moins deux vis doivent être serrées à travers la manchette pour qu'elle soit suffisamment stable.)
3. Réinsérez les quatre vis et serrez-les.




Commandes



- 1. Bouton Marche/Arrêt et OPERATE** — Maintenez ce bouton enfoncé pendant 1 seconde pour allumer ou éteindre l'appareil. Appuyez et maintenez ce bouton enfoncé pendant cinq secondes pour restaurer les réglages d'usine. Appuyez sur le bouton pour quitter le MENU des réglages.
- 2. Boutons Plus/Moins du VOLUME** — Utilisés pour augmenter ou diminuer le volume du détecteur.
- 3. Boutons Plus/Moins de la SENSIBILITÉ** — Utilisés pour augmenter ou diminuer le réglage de la sensibilité. Lors de la modification des réglages du MENU, ces boutons Plus/Moins sont également utilisés pour modifier les réglages du détecteur.
- 4. MENU / contrôle du fer** — Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour faire défiler les éléments du menu, puis appuyez sur les boutons Plus (+) ou Moins (-) directement au-dessus du bouton Menu pour modifier le réglage en question. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour utiliser la fonction de contrôle du fer Iron Check (voir page 21).
- 5. Plus/Moins du SEUIL** — Utilisez ces boutons pour augmenter ou diminuer le bourdonnement audio de fond qui est ajouté à la réponse de la cible.
- 6. Compensation de l'effet de sol** — Appuyez sur le bouton GND BAL et maintenez-le enfoncé tout en rapprochant et en éloignant le disque juste au-dessus du sol jusqu'à ce que l'effet du sol disparaisse ou devienne aussi petit que possible.



Éléments de l'écran LCD/d'affichage



Remarque: Utilisez les boutons Plus (+) ou Moins (-) au-dessus du bouton Menu pour changer n'importe laquelle des options du menu. L'Axiom quitte automatiquement le menu des réglages après 20 secondes d'inactivité ; vous pouvez aussi simplement appuyer sur le bouton OPERATE à tout moment pour quitter le menu.

1. **Indicateur d'intensité du signal** —Les graphiques à barres directionnels indiquent à la fois l'intensité et la polarité du signal (c'est-à-dire les tonalités aiguës vers la droite et les tonalités graves vers la gauche).
2. **Contrôle du fer** —Indique que la fonction de contrôle du fer Iron Check de l'Axiom est en cours d'utilisation (voir page 19).
3. **Mode**—Indique le mode de détection actuellement sélectionné. Sélectionnez Fine (Fin), Normal, Large (Grand) ou Salt (Sel).
4. **Balayage de fréquence** —Utilisez cette fonction pour sélectionner automatiquement la fréquence de détection la plus silencieuse lorsque la réponse audio est erratique en raison des IEM. Lorsque FREQ SCAN est en surbrillance, appuyez sur le bouton Plus (+) du Menu pour lancer le balayage ou sur le bouton Moins (-) pour quitter le balayage. Cela prend environ 45 secondes.
5. **Tonalité**—Faites défiler de 00 à 99 pour sélectionner votre tonalité audio préférée.
6. **Type audio** —Sélectionnez 00 pour l'Audio par MLI ou 01 pour l'Audio par OCT (voir page 14).
7. **Sensibilité**—Indique le réglage de sensibilité actuel.
8. **Niveau de batterie** —Affiche la durée de vie de la batterie (25 % par barre). Rechargez la batterie lorsqu'il ne reste plus qu'une barre allumée.
9. **Vitesse**—Sélectionnez la vitesse de détection Slow (lente), Medium (moyenne) ou Fast (rapide) (voir page 17).
10. **Suivi de l'effet de sol** —Sélectionnez les vitesses de suivi continu de l'effet de sol Off (désactivée), Slow (lente), Medium (moyenne) ou Fast (rapide) (voir page 22).
11. **Rétroéclairage**—Indique que le rétroéclairage de l'écran LCD est activé.
12. **Casque sans fil** —L'icône sans fil clignote lors de la tentative de couplage. L'icône sans fil reste allumée en continu lorsque l'appareil est couplé avec un casque.
13. **Flèches de la compensation de l'effet de sol** —Indique la direction de la tendance de la compensation de l'effet de sol lorsque la fonction Gnd Track est activée.
14. **Indicateur de la compensation de l'effet de sol** —Est affiché lorsque la compensation de l'effet de sol est activée.
15. **Valeurs de la compensation de l'effet de sol** —Indiquées par les nombres supérieur et inférieur à 2 chiffres.

Informations sur la batterie

Informations de base

Type de batterie:

Pile lithium-ion interne

Autonomie:

16 heures en moyenne, dépend des réglages

Échelle de batterie:

25 % par pixel, le pixel inférieur clignote lorsqu'il reste 5 % de charge

Temps de recharge:

7 à 8 heures à partir du chargeur mural USB de 3 ampères fourni ou d'un port USB comparable (lorsque le détecteur est éteint, plus longtemps s'il est allumé). Les temps de charge augmenteront avec des chargeurs de moindre qualité.

Statut de charge:

Clignotant pendant la charge, continu lorsque le détecteur est chargé

Durée de vie de la batterie:

La batterie durera de nombreuses années. Recharger au moins une fois par an


Note à propos de la charge:

Le détecteur doit être éteint pendant la charge pour accélérer le processus de charge. Utilisez une source d'alimentation USB-C de 5 V pouvant fournir 3 \ ampères pour obtenir le temps de charge le plus rapide.

Remarque sur la durée de vie de la batterie

Pour prolonger la durée de vie de la batterie interne de votre détecteur, celui-ci doit être chargé avant le stockage pendant de longues périodes et rechargé au moins une fois par an. Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie de l'Axiom avant la charge.

En cas de défaillance prématurée, la batterie peut être remplacée dans n'importe quel centre de service Garrett certifié.





Pack batterie de l'Axiom

En cas de batterie déchargée, l'Axiom peut être utilisé avec un pack batterie, si nécessaire. Comptez 6 à 8 heures de fonctionnement.

1) Insérez huit (8) piles alcalines AA ou NiMh dans le pack batterie (voir illustrations). Notez le bon sens d'insertion de chaque pile (illustré sur le dessus du pack batterie). Ce pack ne recharge pas la batterie interne de l'Axiom et n'est fonctionnel que lorsque la batterie interne de l'Axiom est complètement déchargée.

2) Clipsez le pack dans le support sous la manchette, il s'enclenche lorsqu'il se verrouille en place.

3) Branchez le connecteur USB.



USB-C charging port is located under a weatherproof rubber flap on back of Axiom.


Informations sur la batterie (suite)

Détection / recharge avec une autre banque d'alimentation USB

Une banque d'alimentation USB standard de 5 volts peut être utilisée pour alimenter l'*Axiom* et/ou pour recharger sa batterie interne. Une banque d'alimentation d'une capacité de 3 ampères fournira la charge la plus rapide.

Chargement à partir des bornes de la batterie 12 V (en option)

Fixez la pince noire négative (-) à la borne négative (-) de la batterie et la pince rouge positive (+) à la borne positive (+) de la batterie. Branchez le connecteur de charge dans le port USB-C à l'arrière de l'*Axiom*. Le temps de charge est d'environ 10 heures.



Mises à niveau du logiciel de l'*Axiom*

Pour mettre à jour votre *Axiom* vers la dernière version logicielle disponible auprès de Garrett, un ordinateur fonctionnant avec Windows 7 ou un système d'exploitation plus récent ou Mac OS 10.13 et ultérieur est requis. Visitez garrett.com pour vous inscrire gratuitement comme utilisateur afin d'accéder à toutes les mises à niveau logicielles.

Ces mises à niveau nécessitent simplement de connecter votre *Axiom* à l'ordinateur via le câble de charge USB fourni avec le détecteur et d'installer le logiciel Garrett Updater. Veuillez visiter garrett.com pour voir les étapes détaillées sur la mise à niveau de votre détecteur et pour trouver la dernière version du logiciel d'exploitation de l'*Axiom* disponible.

Fonctionnement du Z-Lynk sans fil

L'Axiom dispose d'un émetteur sans fil Z-Lynk intégré qui peut être utilisé avec le casque sans fil Garrett MS-3 et tous les appareils compatibles Z-Lynk (tels que tout autre casque connecté à un récepteur Z-Lynk).


Une icône de casque Z-Lynk sans fil (voir l'illustration) sur l'écran LCD indique l'état actuel de votre connexion sans fil. Une icône fixe indique que le détecteur est couplé à un récepteur Z-Lynk en fonctionnement qui est à portée. Une icône clignotante indique que le détecteur est à la recherche d'un récepteur. Une absence d'icône indique que l'émetteur sans fil de l'Axiom est éteint.

Couplage: Pour coupler l'appareil avec un nouveau casque/récepteur, allumez simplement le casque/récepteur et maintenez-le à moins de 0,6 mètre (2 pieds) de l'Axiom. Ensuite, mettez l'Axiom sous tension. Appuyez plusieurs fois sur le bouton MENU jusqu'à ce que l'icône sans fil soit en surbrillance (comme montré sur cette illustration). Appuyez sur le bouton (+) pour coupler le casque.

Une fois couplé, si le casque/récepteur est éteint ou placé hors de portée, l'Axiom va le rechercher et essayer de se reconnecter au récepteur pendant 5 minutes, ce qui est indiqué par une icône clignotante. Si la connexion n'est pas rétablie au cours de cette période, l'Axiom va éteindre son émetteur sans fil. Pour le reconnecter, éteignez et rallumez simplement l'Axiom.

Pour découpler (oublier) un casque, appuyez simplement sur le bouton MENU pour sélectionner l'icône sans fil, puis utilisez le bouton (-) pour effectuer le découplage.

Utilisation de casque filaire en option: L'Axiom peut également être utilisé avec n'importe quel casque filaire équipé d'une fiche jack de 1/4 pouce. Dans le cas de casque équipé de fiche jack de 1/8 pouce, Garrett propose un adaptateur optionnel.



Appuyez sur MENU jusqu'à ce que l'icône sans fil soit sélectionnée. Utilisez le bouton Plus (+) ou Moins (-) pour coupler ou découpler le casque.



Remarque: Les ensembles livrés avec un casque MS-3 incluent un guide d'utilisateur fournissant des détails complets sur le fonctionnement du casque sans fil.



Fonctions et réglages


Votre *Axiom* est un détecteur à induction pulsée très sensible conçu pour une utilisation simple. Chacun de ses réglages et fonctions spécifiques est décrit en détail dans les pages qui suivent.

Réinitialisation aux réglages d'usine

Toutes les modifications apportées aux réglages de l'*Axiom* sont enregistrées lorsque l'appareil est éteint. Pour rétablir tous les réglages aux valeurs d'usine, appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé pendant cinq (5) secondes. L'*Axiom* émettra un double bip pour indiquer que la réinitialisation d'usine est terminée.

Les réglages d'usine sont:

Sensibilité:	6
Volume:	25
Seuil:	15
Mode:	Fine
Fréquence:	50
Tonalité:	50
Audio:	01(OCT)
Compensation de l'effet de sol:	49/49
Sans fil:	Désactivé
Rétroéclairage:	Désactivé
Vitesse:	Moyenne
Suivi de l'effet de sol:	Désactivé



Pour procéder à une réinitialisation d'usine, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de mise en marche pendant 5 secondes, jusqu'à entendre un double bip.

Balayage de fréquence


Utilisez cette fonction pour obtenir la fréquence de fonctionnement la plus silencieuse. Les réponses audio peuvent parfois devenir irrégulières en raison de sources d'interférences électromagnétiques (IEM). Les utilisations à proximité de lignes électriques, d'autres détecteurs ou n'importe où à l'intérieur de bâtiments sont des exemples courants d'endroits où des IEM peuvent être rencontrées.

Pour vérifier la présence d'IEM, maintenez le disque de détection de l'*Axiom* complètement immobile loin de tout métal. Si le détecteur reste bruyant, cela est dû à des IEM.

Pour effectuer un balayage de fréquence:

- Maintenez le disque de détection immobile loin de tout métal
- Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que FREQ SCAN soit en surbrillance.
- Utilisez le bouton Plus (+) de MENU pour commencer le processus.
- L'*Axiom* balayera 100 fréquences, revérifiera les 5 meilleures, puis sélectionnera automatiquement la meilleure fréquence.
- Le processus prend environ 45 secondes.

Remarque: Si vous avez accidentellement activé la fonction de balayage de fréquence et souhaitez quitter ce processus, appuyez sur le bouton Moins (-) pour arrêter la fonction. Le réglage reprendra sa valeur précédente.



Modes de détection

L'Axiom dispose de quatre options de mode de détection : Fine (fin), Normal, Large (grand) et Salt (sel). Chaque mode de détection est optimisé pour des types de détection spécifiques, comme détaillé ci-dessous. Le mode d'usine par défaut est Fine.

Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que MODE soit sélectionné, puis utilisez le bouton Plus (+) ou (-) du MENU pour sélectionner le mode souhaité. Appuyez sur Operate pour quitter le MENU, ou appuyez sur MENU pour passer à l'élément de menu suivant.

Mode FINE

Fournit la détection maximale possible des petites cibles à faible conductivité (telles que l'or fin et des spécimens d'or) tout en offrant la meilleure détection de la plupart des cibles moyennes et grandes. En raison de sa sensibilité accrue aux cibles petites/fines, le mode FINE peut être plus sensible aux minéraux du sol, aux roches chaudes ou à l'eau salée. FINE est généralement le mode préféré pour la plupart des conditions.

Mode NORMAL


Fournit une très bonne détection de cibles de toute taille. Le mode NORMAL sera moins réactif dans un sol hautement minéralisé, mais offrira une détection réduite des très petites cibles.

Mode LARGE

Détectera bien les grandes cibles tout en réduisant la sensibilité aux cibles petites et moyennes. Plus important encore, ce mode réduit la sensibilité aux sols hautement minéralisés et aux roches chaudes.

Mode SALT

Conçu pour être utilisé dans les zones minéralisées avec une teneur en sel humide, principalement pour les plages d'eau salée humides. Le mode SALT peut également être utile pour les lacs salés intérieurs secs et les champs aurifères à forte concentration en sel, en fonction de la teneur en humidité. Mais il est recommandé d'essayer d'abord les autres modes pour de telles conditions dans des terres intérieures.



Appuyez sur MENU pour mettre MODE en surbrillance, puis utilisez le bouton Plus (+) ou Moins (-) pour sélectionner le mode souhaité. Seul le mode sélectionné restera sur l'écran LCD lorsque vous quittez le Menu.



Réglage du volume et du seuil...

Bouton de volume

Utilisez les boutons Plus (+) ou Moins (-) du volume pour régler le niveau audio maximal produit par un signal important. Cela n'affecte pas le niveau audio ou la sensibilité d'un signal faible (c'est-à-dire que le volume est un « limiteur » et non un amplificateur). Le volume de l'Axiom est réglable entre 0 (pas de sortie audio) et 24. Le réglage par défaut est 24.

Seuil

Utilisez les boutons Plus (+) ou Moins (-) de Threshold (Seuil) pour régler le seuil – le « bourdonnement » de fond sonore constant qui est ajouté à la réponse de la cible. Le seuil d'Axiom est réglable entre -9 et 25. Le réglage par défaut est 15.

Il est recommandé de régler le seuil à un niveau à peine audible, ou juste en dessous, en fonction de la capacité auditive et des conditions audio environnantes. Les cibles faibles ne peuvent créer qu'une petite variation du signal audio ; par conséquent, utiliser l'appareil avec un niveau de seuil élevé peut masquer ces signaux faibles. Un niveau de seuil trop bas peut empêcher d'entendre des signaux faibles. Réajustez le niveau de seuil audio à un niveau à peine audible lorsque les conditions changent (c'est-à-dire vents forts, bruit de surface, etc.) et qu'elles affectent votre capacité à entendre le bourdonnement de fond.



Boutons plus/moins pour le réglage du volume

Boutons plus/moins pour le réglage du seuil

Options de tonalité et audio

L'Axiom offre à l'utilisateur la possibilité de modifier la hauteur des tonalités audio et de choisir parmi deux types audio distincts.

Réglage de la tonalité

Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que TONE soit sélectionné, puis appuyez sur les boutons Plus (+) ou Moins (-) de MENU pour faire défiler les 100 changements de tonalité disponibles.

Chaque changement de tonalité est mineur, mais cela permet à l'utilisateur de choisir la tonalité particulière qui correspond le mieux à ses préférences ou à sa capacité auditive.

Remarque : Le réglage TONE n'est disponible que lors de l'utilisation de type d'audio par OCT (Oscillateur Commandé en Tension) (Audio 01).



Lorsque TONE est en surbrillance, utilisez les boutons Plus / Moins de MENU pour régler la tonalité.

Type d'audio

Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce qu'AUDIO soit sélectionné, puis appuyez sur les boutons MENU Plus (+) ou Moins (-) pour sélectionner Audio 00 (Audio par MLI – Modulation de largeur d'impulsions) ou Audio 01 (Audio par OCT – Oscillateur commandé en tension). Le réglage par défaut est Audio 01 (OCT).

Quel que soit le type d'audio choisi, le signal audio continu de l'Axiom reste proportionnel à la force du signal de la cible. Les signaux grands/forts émettent un signal audio fort et les signaux petits/faibles émettent un signal audio faible. Cela améliore la capacité à estimer la taille, la forme et la profondeur d'une cible.

En plus d'améliorer les signaux des cibles, l'audio proportionnel de l'Axiom permet à l'opérateur de n'entendre qu'un faible bruit de fond. De par leur nature, les détecteurs à induction pulsée hautes performances sont souvent plus bruyants que les détecteurs de type VLF ; par conséquent, un bruit de fond léger est normal. Un opérateur expérimenté apprendra à distinguer le bruit de fond aléatoire des signaux répétables des cibles.

En règle générale, les mauvais conducteurs tels



Lorsque AUDIO est en surbrillance, utilisez les boutons Plus / Moins du MENU pour choisir le type d'audio.



Options de tonalité et audio (continué)

que les petites pépites, les spécimens d'or, les pièces de cinq cents ou les petites pièces de monnaie en bronze, etc. devraient produire une tonalité aiguë suivie d'un écho grave. Les bons conducteurs tels que les grosses pépites, les pièces de cuivre et d'argent, etc. doivent produire une tonalité grave suivie d'un écho aigu. Une cible à la frontière entre un mauvais et un bon conducteur peut fluctuer plusieurs fois entre les tonalités hautes et basses pour indiquer un conducteur limite.

Il est important de comprendre que sur n'importe quel détecteur à induction pulsée, les cibles en fer (ferreux) peuvent varier considérablement dans leurs lectures sur l'échelle de tonalité/conductivité, et sont grandement affectées par la taille, la forme, l'orientation et l'état du fer. Une petite cible en fer va souvent, mais pas toujours, émettre une tonalité élevée (comme tous les mauvais conducteurs) et une grosse cible en fer va souvent, mais pas toujours, émettre une tonalité basse (comme tous les bons conducteurs).

Audio 00 (Audio par MLI)


In PWM Audio, the target's volume increases proportionally with signal strength but the audio pitch is fixed at either a high or low tone; the pitch is not proportional. Some users prefer this type of audio for its active, coarse response.

Audio 01 (Audio par OCT)

En mode Audio par OCT, le volume et la hauteur audio de la cible augmentent tous deux proportionnellement à la force du signal. La plupart des utilisateurs préfèrent ce type d'audio pour sa réponse fluide et leur capacité accrue à percevoir des cibles faibles qui produisent de faibles changements de tonalité.

Indicateurs de puissance du signal de la cible

Les cibles détectées sont entendues et affichées sur l'Axiom. Le graphique à barres supérieur indique l'intensité et la polarité du signal. Les cibles avec des tonalités élevées créeront une réponse proportionnelle vers la droite du centre. Les cibles à faible tonalité créeront une réponse proportionnelle vers la gauche du centre.



Cette cible détectée fait osciller la rangée supérieure de pixels vers la droite, ce qui correspond à une cible créant une tonalité élevée.

Rétroéclairage, vitesse et sensibilité

Rétroéclairage

Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que l'icône de rétroéclairage soit sélectionnée, puis appuyez sur les boutons Plus (+) ou Moins (-) de MENU pour activer ou désactiver le rétroéclairage LCD, lors de la détection de cibles la nuit ou dans des situations de faible éclairage.

Remarque : Pour plus de commodité, le rétroéclairage s'activera automatiquement lors du défilement dans le menu, quel que soit le réglage du rétroéclairage. Il reviendra au réglage sélectionné dès que vous quittez le menu.

Vitesse

Ce réglage fait référence à la vitesse à laquelle vous balayez le disque ainsi qu'à la vitesse de récupération de la cible, également appelée réactivité. Réglez la vitesse en fonction de votre vitesse de balayage préférée, de la vitesse/réactivité de récupération de la cible et des conditions de bruit des IEM, comme décrit ci-dessous.

Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que SPEED soit sélectionné, puis appuyez sur les boutons Plus (+) ou Moins (-) de MENU pour choisir entre les vitesses de balayage Slow (lente), Medium (moyenne) ou Fast (rapide).

SLOW: Ce réglage produira le fonctionnement le plus doux et le plus silencieux, assurant ainsi une profondeur et une sensibilité excellentes. Mais, il nécessitera un balayage lent du disque de détection et aura moins de capacité à séparer les cibles adjacentes en raison d'une réactivité plus lente.

MED: Il s'agit du réglage par défaut et doit être utilisé comme sélection générale pour une vitesse de balayage modérée de la bobine. Ce réglage fournira également une capacité accrue à séparer les cibles adjacentes en raison de sa réactivité moyenne. Vous remarquerez peut-être une augmentation des interférences électromagnétiques et des bruits parasites par rapport au réglage SLOW, mais vous obtiendrez toujours une bonne profondeur et une bonne sensibilité.

FAST: Ce réglage permet de balayer une zone plus rapidement avec le disque de détection et offrira une capacité accrue à séparer les cibles adjacentes en raison d'une meilleure réactivité, mais peut également augmenter les IEM et le bruit, ce qui rend le discernement des cibles faibles plus difficile.


Sensibilité

Utilisez les boutons Plus (+) ou Moins (-) de SENS pour sélectionner l'un des huit (8) niveaux de sensibilité. Le réglage par défaut est 6.

Utilisez une sensibilité élevée si vous cherchez des objets très petits ou très profondément enterrés. Utilisez des niveaux de sensibilité faible dans les endroits où le détecteur se conduit bizarrement (à cause de déchets métalliques en trop grande quantité, d'un sol trop riche en minéraux, ou de la présence d'autres détecteurs de métaux), si le comportement bizarre ne peut être corrigé avec la compensation de l'effet de sol ou le balayage de fréquence.

Lorsque l'icône de rétroéclairage est en surbrillance, utilisez les boutons Plus/Moins de MENU pour allumer ou éteindre le rétroéclairage.

Lorsque l'icône SPEED est en surbrillance, utilisez les boutons Plus/Moins de MENU pour sélectionner la vitesse de balayage souhaitée du disque de détection. Utilisez les boutons Plus/Moins de SENS pour sélectionner la sensibilité souhaitée.




Lorsque l'icône de rétroéclairage est en surbrillance, utilisez les boutons Plus/Moins de MENU pour allumer ou éteindre le rétroéclairage



Lorsque l'icône SPEED est en surbrillance, utilisez les boutons Plus/Moins de MENU pour sélectionner la vitesse de balayage souhaitée du disque de détection.





Utilisez les boutons Plus/Moins de SENS pour sélectionner la sensibilité souhaitée.

Remarque: L'Axiom est un détecteur très performant. Les réglages de sensibilité supérieurs (7 et 8) sont extrêmement sensibles et peuvent ne pas être suffisamment stables pour de nombreux utilisateurs et conditions. Ces réglages de sensibilité extrêmes sont conçus pour les utilisateurs expérimentés habitués à utiliser leurs détecteurs aux limites de la stabilité marginale afin d'obtenir les performances maximales possibles.

Procédure et indicateurs de compensation de l'effet de sol

Les concentrations de minéralisation du sol peuvent créer des sons de détecteur erratiques (« bruit du sol ») et réduire les performances si la minéralisation n'est pas compensée. L'Axiom dispose de capacités avancées de compensation de l'effet de sol pour gérer toutes les conditions de sol, y compris les sols en roche ferrugineuse et même l'eau salée.

Remarque: Il est recommandé de régler la compensation de l'effet de sol de l'Axiom dans chaque nouvel environnement afin d'assurer une stabilité et une profondeur maximales.


Remarque: Les disques DD sont intrinsèquement moins sensibles à la minéralisation du sol que les disques mono, et peuvent donc offrir une meilleure stabilité et de meilleures performances dans les sols fortement minéralisés.

Procédure de compensation de l'effet de sol

- Trouvez une zone exempte d'objets métalliques et soulevez le disque de détection à environ 15 cm (6 pouces) du sol.
- Pressez et maintenez enfoncé le bouton GND BAL tout en rapprochant et en éloignant répétitivement le disque de détection entre 2,5 cm et 15 cm (1 à 6 pouces) du sol.
- Continuez le mouvement de bas en haut jusqu'à ce que l'effet du sol soit complètement éliminé ou devienne aussi petit que possible.
- Relâchez le bouton GND BAL.


Valeurs de compensation de l'effet de sol

L'Axiom affiche en permanence les valeurs actuelles de la compensation de l'effet de sol à l'aide de deux nombres indépendants. Pendant la procédure de compensation de l'effet de sol, ces chiffres se



Pendant la procédure de compensation de l'effet de sol, GND BAL s'affichera sur l'écran LCD. Les deux valeurs de compensation de l'effet de sol sont indiquées par les nombres supérieur et inférieur à deux chiffres.

Valeurs de compensation de l'effet de sol



Maintenez enfoncé pour déterminer la compensation de l'effet de sol

Voir les valeurs typiques de la compensation de l'effet de sol dans le tableau à la page suivante



De compensation de l'effet de sol (continué)

Plage typique de compensation de l'effet de sol

Sol / Cible (chiffres supérieurs et inférieurs)

Eau salée	Supérieur: 0-15 Inférieur: 0-20
Lit de sel humide / sol salé	Supérieur: 0-15 Inférieur: 0-20
Lit de sel humide / sol salé mélangé à un sol ferreux, quelques roches chaudes ou de la terre cuite	Supérieur: 15-45 Inférieur: 10-20
Sol ferreux typique sans sels, principalement des roches chaudes et de la terre cuite	Supérieur: 45-55 Inférieur: 20-35
Morceau de fer (par exemple gros clou ou pointe)	Supérieur: 55-80 Inférieur: 30-60
Morceau de métal non ferreux (par exemple, une canette en aluminium)	Supérieur: 80-99 Inférieur: 60-99

verrouillent ou se stabilisent aux meilleures valeurs de compensation de l'effet de sol. Lorsque le suivi de l'effet de sol (Ground Track) est désactivé (OFF), ces chiffres ne changeront pas tant que vous n'aurez pas refait une compensation de l'effet de sol ou activé une option de suivi de l'effet du sol.

Fenêtre de compensation de l'effet de sol


La fonction unique de la fenêtre de compensation de l'effet de sol de l'Axiom aide à surmonter les variations dues aux roches chaudes et autres sols particuliers.

Les roches chaudes sont généralement des roches à base de fer hautement ferrugineuses qui sont plus ou moins conductrices que le sol environnant, créant ainsi une réponse qui peut ressembler à une cible.

En raison de l'immunité inhérente de l'Axiom à la plupart des minéraux normaux du sol, les roches chaudes peuvent généralement être éliminées en compensant simplement l'effet du sol avec la roche chaude au lieu du sol. Mais dans un sol extrêmement minéralisé, l'Axiom doit être réglé pour compenser l'effet de sol, auquel cas la roche chaude peut produire une réponse. Pour éliminer simultanément la roche chaude et le sol minéralisé, modifiez la procédure de compensation de l'effet de sol comme suit. Au lieu de déplacer le disque de haut en bas au-dessus du sol, maintenez enfoncé le bouton GND BAL tout

en combinant un déplacement vertical au-dessus du sol avec un balayage horizontal au-dessus de la roche chaude en faisant le mouvement répétitif indiqué. Assurez-vous de faire une très brève pause entre le déplacement vertical et le balayage horizontal pour vous assurer que le sol et la roche chaude créent des signaux distinctifs.

Continuez jusqu'à ce que les réponses du sol et de la roche chaude soient éliminées ou deviennent aussi petites que possible. Relâchez ensuite le bouton GND BAL.



Suivi de l'effet de sol

Lorsqu'il est activé, la fonction de suivi de l'effet de sol Ground Track suit lentement les changements de minéralisation du sol en ajustant automatiquement les valeurs de compensation de l'effet de sol. Cependant, lorsque vous entrez dans une nouvelle zone, vous devez d'abord effectuer une compensation de l'effet de sol pour obtenir rapidement un bon point de départ.

Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que GND TRACK soit sélectionné, puis appuyez sur les boutons Plus (+) ou Moins (-) de MENU pour faire défiler les quatre réglages de suivi de l'effet de sol : OFF (arrêt), SLOW (lent), MED (moyen) et FAST (rapide). **OFF:**

Le suivi de l'effet de sol n'est pas activé et les valeurs de compensation de l'effet de sol resteront les valeurs actuelles. OFF est le réglage par défaut et est préféré à moins qu'un suivi ne soit nécessaire pour faire face à des conditions de sol changeant fréquemment.

SLOW: Les valeurs de compensation de l'effet de sol suivront très lentement les conditions du sol qui changent lentement.


MED: Les valeurs de compensation de l'effet de sol suivront un peu plus rapidement les changements des conditions du sol.

FAST: Les valeurs de compensation de l'effet de sol changeront encore plus rapidement pour une utilisation dans des conditions de sol changeant rapidement, mais ce réglage peut également produire la plus grande perte de profondeur de détection.

Remarque: Le suivi au sol peut réduire la profondeur de détection en raison du suivi lent de toute cible, en particulier lors de balayages répétés au-dessus de la cible et lorsqu'il est réglé sur un suivi rapide. Par conséquent, le suivi de l'effet de sol ne doit être utilisé que lorsque la modification de la minéralisation du sol nécessite de faire des compensations fréquentes de l'effet de sol. N'utilisez que la vitesse de suivi nécessaire pour supprimer suffisamment l'effet de sol. Si le suivi de l'effet de sol est activé, mais que les valeurs de compensation de l'effet de sol restent relativement constantes, cela indique que les conditions du sol peuvent être suffisamment stables pour désactiver le suivi de l'effet de sol.

Flèches de tendance de la compensation de l'effet de sol

Lorsque le suivi de l'effet de sol est activé, les flèches indiquent la direction de la tendance de la compensation de l'effet de sol.



Appuyez plusieurs fois sur MENU pour atteindre Ground Track, puis utilisez les boutons Plus/Moins pour sélectionner le réglage souhaité.



Contrôle du fer

Utilisez la fonction de contrôle du fer Iron Check pour vous aider à identifier les objets en fer. Iron Check ne fonctionne qu'avec les disques DD et ne fonctionnera pas avec les disques mono. Si le bouton Iron Check est enfoncé lors de l'utilisation d'un disque mono, une alarme d'avertissement répétée indiquera qu'il s'agit d'une action invalide.

Pour utiliser la fonction Iron Check :

- Déplacez le disque de détection sur le côté de la cible.
- Appuyez et maintenez le bouton IRON CHECK et attendez un double bip.
- Continuez ensuite à maintenir enfoncé le bouton IRON CHECK tout en balayant de manière répétée d'avant en arrière en dépassant complètement la cible et en prenant soin de faire des balayages très plats et horizontaux.
- Si vous le souhaitez, vérifiez à nouveau la cible à partir de différentes directions en tournant autour d'elle d'environ 90 degrés. Maintenez les balayages très plats et horizontaux au-dessus de la cible.
- Le fer produira un bourdonnement très faible qui peut ou non être accompagné de tonalités normales.
- Les cibles non ferreuses et/ou faiblement ferreuses produiront des tonalités normales, ou peuvent même être silencieuses, mais ne produiront généralement pas la tonalité du fer (bourdonnement).

Remarque: Iron Check est une fonction conservatrice. Pour veiller à ce que l'Axiom n'identifie pas à tort une bonne cible comme du fer, la tonalité de fer (bourdonnement) ne s'activera que sur des signaux forts. Par conséquent, les petites cibles de fer ou les cibles peu ferreuses peuvent ne pas être identifiées comme du fer. De plus, en raison de leur grande surface plane et de leur conductivité relativement élevée, les bouchons de bouteille en acier ne seront généralement pas identifiés comme du fer.

Voici des exemples de cibles de fer qui produiront la tonalité du fer (bourdonnement) : un clou de 7,5 cm (3 pouces) à une profondeur d'environ 13 cm (5 pouces) ; et un clou de botte de 2 cm (¾ de pouce) à une profondeur d'environ 5 cm (2 pouces).

Dans les zones fortement minéralisées, la précision de la fonction Iron Check peut être affectée. Par conséquent, il est très important de faire des balayages aussi plats et horizontaux que possible pour améliorer la précision.

Indique que la fonction IRON CHECK est activée.



Appuyez longuement sur IRON CHECK pour utiliser cette fonction.

Techniques et conseils de détection

Si vous êtes un néophyte dans le domaine de la détection des métaux, commencez par fouiller les zones constituées de sable et de terre friable pour apprendre plus facilement à utiliser votre détecteur de métaux, à localiser une cible, et à la déterrer.

Réglage de la longueur de la canne et de l'angle du disque


Relâchez le collier de la canne inférieure et étendez-la complètement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place. Ensuite, ajustez la canne supérieure à une longueur confortable et resserrez les colliers des cannes. Lorsque votre détecteur est correctement réglé, vous devriez pouvoir balayer le sol avec le disque sans vous étirer ni vous pencher.

Votre disque doit rester parallèle au sol lorsque vous le balayez. La vis du disque ne doit pas être trop serrée. Lorsqu'elle est correctement serrée, l'angle du disque restera stable et constant lors du balayage, mais la vis doit être suffisamment lâche pour que l'angle du disque puisse être facilement corrigé en appuyant le disque contre le sol.

Fonctionnement avec une canne courte

Dans certains scénarios, tels que la détection dans les parois des mines, vous pouvez raccourcir la canne de l'Axiom à une longueur très courte.


Tout d'abord, rentrez complètement la canne supérieure. Ensuite, rentrez partiellement la canne inférieure, en laissant au moins 25 cm (10 pouces) de canne exposée. Cette distance aide à empêcher le disque de détecter le collier de la canne et d'autres métaux du détecteur. De plus, assurez-vous que l'angle du disque ne bouge pas pour éviter les faux signaux.



Balayage correct du disque

Gardez continuellement le disque de détection à une hauteur approximative de 1,25 cm (1 po) du sol, en le maintenant parallèle au sol afin d'obtenir une détection optimale.


Déplacez-vous lentement en balayant avec le disque de détection un petit arc de cercle, d'un côté à l'autre, à une vitesse d'environ 1 mètre (3 pieds) par seconde. Avancez le disque de détection d'une distance égale à la moitié de sa longueur à la fin de chaque arc de cercle. Évitez tout contact excessif avec les pierres.




1 m (3 pieds) par seconde à 1,25 cm (1/2 pouce) au-dessus du sol

Localisation d'une cible

Pour localiser précisément une cible, balayez d'un côté à l'autre et d'avant en arrière avec le disque dans un motif en croix sur la zone cible tout en cherchant à obtenir le signal audio maximal sous le centre du disque.



Pour les cibles très petites et peu profondes, utilisez l'un des coins avant du disque mono pour localiser plus précisément la cible.



Banc de tests

Vous devriez effectuer des bancs de tests pour vous familiariser avec les signaux et le fonctionnement de l'Axiom en utilisant différents modes, vitesses et types audio. Les objets suggérés pour mener ces tests devraient inclure :

- Différentes tailles de pépites d'or ou d'anneaux en or Remarque : Si vous n'avez pas de pépites d'or, une pièce américaine de 5 cents ou une pièce en bronze donnent des réponses très similaires à celle d'une pépite de la même taille.
- Pièces ou reliques que vous vous attendez à trouver dans votre zone de recherche.
- Cibles en fer de différentes tailles pour tester la fonction Iron Check.

Remarque: De par leur nature, les détecteurs à induction pulsée hautes performances, comme l'Axiom, sont souvent très bruyants à l'intérieur ou à proximité de zones habitées en raison de nombreuses sources d'interférences électromagnétiques (IEM). Il est donc préférable de tester le détecteur à l'extérieur, loin des sources d'IEM courantes (par exemple, lignes électriques, équipements électriques, bâtiments, etc.). Les tests doivent être effectués avec le disque de détection complètement stationnaire et à plusieurs mètres/pieds de tout objet métallique de grande taille.

Tests de base

Commencez à passer diverses cibles métalliques d'un côté à l'autre du disque de détection, sous ce dernier. Faites passer les cibles à la fois près et loin du disque pour entendre le son proportionnel (c'est-à-dire fort pour les signaux forts, faible pour les signaux faibles).

Test de polarité de tonalité

Commencez à passer diverses cibles métalliques sur le disque de détection pour entendre la réponse en utilisant à la fois Audio 00 (Audio par MLI) et Audio 01 (Audio par OCT). Vous remarquerez que les mauvais conducteurs (c'est-à-dire les petites pépites, les pièces de 5 cents, les petites pièces de monnaie en bronze, etc.) produiront une tonalité aiguë suivie d'un écho grave. Les bons conducteurs tels que les grosses pépites, les pièces de cuivre et d'argent, les grosses pièces de bronze, etc. doivent produire une tonalité

grave suivie d'un écho aigu.

Une cible à la frontière entre un mauvais et un bon conducteur peut fluctuer plusieurs fois entre les tonalités hautes et basses pour indiquer un conducteur limite.

Pour les détecteurs à induction pulsée, le fer peut et va réagir partout sur l'échelle de tonalité/conductivité, et la réaction sera grandement affectée par la taille, la forme, l'orientation et l'état de l'objet en fer. Une petite cible en fer va souvent émettre une tonalité élevée (comme tous les mauvais conducteurs) et une grosse cible en fer va souvent émettre une tonalité basse (comme tous les bons conducteurs).

Test de la fonction de contrôle du fer Iron Check

Iron Check ne fonctionne que lors de l'utilisation d'un disque de détection DD. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton IRON CHECK et attendez le double bip avant de balayer les cibles. Continuez à maintenir le bouton IRON CHECK enfoncé tout en balayant rapidement vos cibles de test d'avant en arrière en veillant à passer l'intégralité du disque sur les cibles.

Remarquez quelles cibles en fer produisent le « grognement » le plus grave et à quelles distances. Notez que de nombreuses cibles en fer créeront une réponse différente lorsque leur orientation est modifiée. Étant donné que la fonction Iron Check de l'Axiom est conservatrice pour garantir que les bons signaux petits/faibles ne sont pas identifiés à tort comme du fer, les petites cibles de fer peuvent ne pas être identifiées comme du fer.

Testez des cibles ferreuses et non ferreuses à différentes profondeurs pour vous familiariser avec les capacités et les limites de la fonction Iron Check.

Test de sensibilité

Augmentez et diminuez la sensibilité pour voir comment la profondeur de détection et le bruit sont affectés. Par exemple, une sensibilité plus élevée augmente la profondeur et éventuellement le bruit.

Conseils généraux

Code de l'éthique de la détection de métaux

Voici le Code d'éthique appliqué par de nombreuses associations de chasseurs de trésors et respecté par les passionnés afin de protéger notre activité sportive favorite : la détection de métaux. Nous vous encourageons à le respecter également :

- Je m'engage à respecter la vie privée et les limites des propriétés privées, ainsi qu'à respecter tous les sites historiques et archéologiques et je ne procéderai à aucune recherche d'objets sur ces sites sans autorisation préalable.
- Je me tiendrai informé et respecterai l'ensemble des lois en vigueur aux niveaux local et national liées à la découverte de trésors et à leur signalement auprès des autorités.
- Je collaborerai avec les autorités dans la mesure du possible.
- Je ne serai à l'origine d'aucune dégradation volontaire sur la propriété de qui que ce soit, qu'il s'agisse de clôtures, de panneaux ou de bâtiments, entre autres.
- JJe reboucherai toujours les trous que j'ai creusés.
- Je ne causerai aucune dégradation sur les biens d'autrui, sur les bâtiments ou sur les restes de toute autre structure abandonnée. J'emmenai avec moi tous les déchets et les cibles déterrées, quand je quitte une zone de prospection.
- Je ne laisserai aucun débris ou objet indésirable trouvé à même le sol.
- J'emmenai avec moi tous les déchets et les cibles déterrées, quand je quitte une zone de prospection.
- J'observerai la Règle d'or, en respectant toujours les bonnes pratiques à l'extérieur et en me conduisant bien en tout temps, de manière à laisser une bonne impression au public et à donner une bonne image des passionnés de la détection de métaux.

Mises en garde

Lorsque vous partez à la chasse au trésor avec votre détecteur Garrett, prenez toujours ces précautions:

- Ne vous introduisez jamais sur des propriétés privées ou n'y faites jamais de la prospection sans autorisation.
- Ne pratiquez jamais cette activité dans des réserves nationales, ou à proximité des monuments, des zones militaires, etc
- Évitez les zones où des canalisations ou des lignes électriques peuvent être enterrées. Si ces éléments sont détectés, n'y touchez pas et prévenez les autorités compétentes
- Restez prudent en déterrant toute cible, surtout dans les zones où l'état du terrain est incertain.
- En cas de doute concernant l'utilisation de votre détecteur de métaux dans une zone spécifique, demandez toujours l'autorisation aux autorités compétentes.

Entretien de votre Axiom

Votre détecteur Garrett est un appareil robuste conçu pour être utilisé à l'extérieur. Comme pour tout autre équipement électronique, il existe des méthodes qui vous permettent d'entretenir votre détecteur afin qu'il conserve des performances optimales.

- Évitez les températures extrêmes autant que possible. Évitez par exemple de ranger le détecteur d'une voiture en plein été, ou de le laisser dehors lorsque la température est inférieure à zéro.
- Veillez à maintenir votre détecteur propre. Démontez les cannes et essuyez-les avec un chiffon humide si nécessaire. Nettoyez le disque de détection et le boîtier de commande de la même manière.
- N'oubliez pas que le disque de détection est étanche à l'eau, mais pas le boîtier de commande, ni les connecteurs.
- Rechargez la batterie du détecteur au moins une fois par an si vous ne l'utilisez pas régulièrement.



Dépannage

SYMPTÔME	SOLUTION
Aucune alimentation	<ol style="list-style-type: none">1. Assurez-vous que la batterie est chargée.2. Connectez l'appareil au chargeur et vérifiez que l'icône de la batterie clignote (indiquant que la charge est en cours).
Bruits erratiques	<ol style="list-style-type: none">1. Assurez-vous que le connecteur du disque est fermement connecté et que le câble du disque est bien enroulé autour de la canne.2. Effectuez une réinitialisation d'usine pour effacer tous les réglages en maintenant le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 5 secondes.3. Si vous utilisez le détecteur à l'intérieur, sachez que des niveaux excessifs d'interférences électriques et de métaux peuvent être détectés dans les sols et dans les murs. Sortez à l'extérieur pour tester l'appareil dans une zone où la teneur en métal du sol n'est pas excessive et où il n'y a pas de lignes électriques enterrées ou aériennes, etc.4. Déterminez si le bruit erratique est causé par des interférences électriques (IEM) ou autre chose. Maintenez le disque parfaitement immobile sur le sol, loin de toute cible.<ol style="list-style-type: none">a. Si le bruit persiste, il est probablement causé par des interférences électriques (IEM) :<ol style="list-style-type: none">i. Effectuez un balayage de fréquence.ii. Réduisez la sensibilité, si nécessaire.b. Si le bruit s'arrête lorsque le disque est immobile, le bruit est probablement dû au sol ou à une détection de métal :<ol style="list-style-type: none">i. Assurez-vous que l'Axiom est correctement réglé pour compenser l'effet de sol.ii. Assurez-vous qu'il n'y a pas de métal à proximité ou enfoui.iii. Examinez les réponses restantes; ce sont peut-être des signaux profonds/faibles qui ne sont que très faiblement détectables.iv. Réduisez la sensibilité, si nécessaire.
Signaux de cible intermittents	Les signaux intermittents signifient généralement que vous avez trouvé une cible profondément enterrée, ou positionnée dans un angle difficilement repérable par votre détecteur. Balayez à partir de différentes directions pour aider à définir le signal et/ou grattez un peu de terre pour rapprocher le disque de la cible.
Réagit lorsque le disque heurte des rochers, etc.	Utilisez un protège-disque pour amortir l'impact du disque sur des objets tels que des rochers, des arbres, etc.

Informations sur la garantie

Votre détecteur Axiom bénéficie d'une garantie de 24 mois (pièces et main-d'œuvre). Toutefois, les dommages causés par une altération, une modification, une négligence, un accident ou une mauvaise utilisation quelconque ne sont pas couverts par la garantie.

En cas de problème avec votre détecteur Axiom, veuillez lire la totalité de ce manuel de l'utilisateur pour vérifier que le mauvais fonctionnement du détecteur ne provient pas des réglages manuels effectués. Pressez et maintenez enfoncé le bouton de mise en marche pendant 5 secondes pour restaurer les réglages d'usine recommandés.

Assurez-vous que vous avez bien :

1. Vérifié la charge de votre batterie et les connecteurs. Une batterie pratiquement déchargée est la principale cause de « défaillance » du détecteur.

2. Contactez votre revendeur pour obtenir de l'aide, surtout si vous n'êtes pas familiarisé avec le détecteur Axiom.

Si votre détecteur Axiom doit être réparé ou entretenu dans le cadre de la garantie, contactez votre revendeur chez qui vous avez acheté votre détecteur. Pour éviter de payer des frais de transport et d'importation trop élevés, n'essayez pas de renvoyer un produit Garrett à notre usine située aux États-Unis.

Les informations concernant les demandes de réparation/garantie en dehors des États-Unis figurent sur le site Web de Garrett : www.garrett.com. Cliquez sur la division Sport (Sport Division) et sur le menu Garantie/Assistance (Warranty/Support) pour plus d'informations. Support menu for more details.

Informations réglementaires

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles édictées par la FCC (Federal Communications Commission). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne peut pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un dysfonctionnement.

Tout changement ou modification non approuvé expressément par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Ce produit est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) ce dispositif ne peut pas provoquer d'interférences et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant entraîner un dysfonctionnement.

Spécifications de l'émetteur sans fil

Latence audio: 17 millisecondes
Largeur de bande audio: De 30 à 18 000 Hz
Fréquence de fonctionnement: De 2406 à 2474 MHz
Puissance de transmission : 8.6 dBm EIRP
Certifications: FCC, CE, IC, AS/NZ



Spécifications de l'Axiom

Technologie Ultra Pulse™	✓
Fréquence d'impulsions	1500 Hz (réglable)
Balayage de fréquence	Annulation automatique des IEM
Z-Lynk™ sans fil (intégré)	✓
Rétroéclairage	✓
Compensation de l'effet de sol	Automatique, double canal
Affichage de la compensation de l'effet de sol	Deux nombres indépendants
Fenêtre Ground Balance Window™	✓
Modes de suivi de l'effet de sol	OFF, Slow, Medium, Fast
Iron Check™	✓
Bouton de volume	✓
Bouton de seuil	✓
Bouton de tonalité	✓
Réglage du type d'audio	Audio 00 (Audio par MLI) ou Audio 01 (Audio par OCT)
Réglages de sensibilité/profondeur	8
Résistance à l'eau/aux intempéries <ul style="list-style-type: none"> • Disque/canne étanche à l'eau • Boîtier de commande étanche à la pluie 	✓ ✓ ✓
Disques de détection disponibles	Disque mono de 28 x 18 cm (11 x 7 po) Disque DD de 28 x 18 cm (11 x 7 po) Disque mono de 33 x 28 cm (13 x 11 po) Disque DD de 33 x 28 cm (13 x 11 po) Disque mono de 40 x 35 cm (16 x 14 po) Disque DD de 40 x 35 cm (16 x 14 po)
Longueur (réglable)	Cannes sorties complètement : 156 cm (61,5 po) rentrées : 63,5 cm (25 po)
Poids total	2,1 kg (4,7 lb) avec disque mono de 33 cm (13 po) et protège-disque
Source de batterie	Lithium-ion rechargeable, intégrée, 76 Wh, 306 g
Indicateur d'état de la batterie	✓
Garantie	2 ans, limitée, pièces et main-d'œuvre